

MINI MODE D'EMPLOI

En premier lieu, incisez légèrement (ou bien marquez le pli à l'aide d'un "bic" usagé), puis découpez soigneusement suivant les contours extérieurs. Ensuite, pliez vers l'intérieur les plis marqués d'un "I" et vers l'extérieur ceux où figure la lettre "E". Cela fait, pliez vers l'intérieur chacune des "pattes blanches", et venez les coller

à l'intérieur de la carrosserie. Rapportez ensuite l'avant de la voiture (choisissez votre calandre au passage), les feux de votre automobile préférée et la plaque minéralogique lui correspondant. Ou mieux: **apposez vos propres numéros!**

BON AMUSEMENT !
Docteur 204

